HG "rénovateur et détartrant pour lave-linge et lave vaisselle (poudre)"

LES LAVE-LINGE OU LAVE-VAISELLE ONT L'AIR TOUJOURS PROPRES, AU PREMIER ABORD. MAIS CETTE APPARENCE EST TROMPEUSE. A CHAQUE LAVAGE, DES DÉPÔTS CALCAIRES, SAVONNEUX ET SALISSANTS SE FORMENT SUR LES PIÈCES, SOUVENT INVISIBLES, MAIS ESSENTIELLES. CES SALISSURES PROVOQUENT L'USURE DES PIÈCES ET ENTAÎNENT LEUR MAUVAIS FONCTIONNEMENT. CECI CAUSE NON SEULEMENT DES PANNES MAIS AUSSI D'AUTRES PROBLÈMES TELS QUE:
LA LESSIVE OU LA VAISELLE N'EST PAS PROPRE
LE PROGRAMME DE LAVAGE DURE PLUS LONGTEMPS
LA MACHINE NE CHAUFFE PAS OU INSUFFISAMMENT
LA MACHINE N'ARRÊTE PAS DE POMPER

- APPLICATION
  Les lave-linge ou lave-vaisselle.

- MODE D'EMPLOI
  Lave-vaisselle:
  Assurez-vous qu'il n'y ait ni vaisselle ni couvert dans la machine. Remplissez le bac à détergent jusqu'au trait supérieur (environ 50 gr) avec HG "rénovateur et détartrant pour lave-linge et lave-vaisselle". Sélectionnez le programme dont la température est la plus élevée possible (65°C), fermez la porte et laissez le programme se dérouler sans interruption.
  Retirez manuellement le plus de la saleté des bras d'arrosage. Dans un verre, mélangez de l'eau chaude et du nettoyant dans un rapport 1 :1. Remplissez avec le mélange la buse de 60 ml prolongée d'un tuyau. Poussez la buse à l'aide du tuyau via le réservoir vers le labyrinthe, appuyez sur la buse pour la vider, dès que la profondeur souhaitée est atteinte. Répétez ceci une fois avec l'eau chaude (cela représente un gain de temps de plusieurs minutes, dans les appareils encastrés le gain de temps peut s'élever jusqu'à une heure par client). Remplissez ensuite le bac à savon (dans beaucoup de modèles, verser un peu dans le réservoir de pression) d'HG "rénovateur et détartrant pour lave-vaisselle et lave-linge". Réglez directement l'appareil sur 65°C et laissez-le tourner un programme complet.

  Lave-linge:
  Assurez-vous qu'il n'y ait pas de linge dans la machine. Videz le flacon entier (100 gr) dans le bac destiné au lavage principal ou versez HG rénovateur et détartrant pour lave-vaisselle et lave-linge directement dans le tambour. N'ajoutez pas de lessive. Sélectionnez un programme couleurs à 60°C. Mettez la machine en marche et laissez le programme se dérouler sans interruption, y compris l'essorage.

- RENSEIGEMENTS DU PRODUIT

Poids spécifique	: environ 1,2 – 1.3 g/ml
Valeur de pH	: 14
Rendement	: environ ½ flacon par nettoyage (50 gr) **lave-vaisselle** 1 flacon par nettoyage (100 gr) **lave-linge**
Eléments constitutifs	: contienne soude caustique et nonionics,

- EMBALLAGE : 2 x 100 gr

- PRÉCAUTIONS

R35-Provoque de graves brûlures. **S1/2**-Conserver sous clef et hors de portée des enfants. **S22**- Ne pas respirer les poussières. **S26**-En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S36/37/39**-Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. **S45**- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). **S64**- En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).